















MANUAL PEMASANGAN KIT KERETA SOLAR MINI


No	Nama Komponen	Gambar	Kuantiti Satu Kit	Check List
1	Papan Kereta Solar		1	<input type="checkbox"/>
2	Gandar 6 cm		2	<input type="checkbox"/>
3	Pemegang Gandar 4 Lubang		4	<input type="checkbox"/>
4	Solar Sel 1V		1	<input type="checkbox"/>
5	Tayar Sederhana		4	<input type="checkbox"/>
6	Motor Mikro		1	<input type="checkbox"/>
7	Pemegang Motor		1	<input type="checkbox"/>
8	Getah Gandar (Stopper)		4	<input type="checkbox"/>
9	Gear 24mm		1	<input type="checkbox"/>
10	Gear Kecil		1	<input type="checkbox"/>
11	Double Sided Tape		1	<input type="checkbox"/>
12	Skru 3mm		12	<input type="checkbox"/>




1. PASTIKAN KOMPONEN CUKUP




2. Pasang Pemegang Gandar (No.3) menggunakan skru seperti di gambar.



3. Masukkan Gear 24mm (No.9) dan Getah Gandar (No. 8) kepada Gandar (No.2).



4. Siapkan komponen seperti di atas




5. Siapkan Komponen seperti gambar. Pastikan Getah Gandar (no.8) tidak terlalu ketat. Putarkan Gandar (No.8) untuk pastikan gerakan yang lancar.



6. Terbalikkan Papan Kereta Solar (No.1) dan masukkan Tayar (No.5).



7. Lekatkan Motor (No.6) menggunakan Pemegang Motor (No.7). Pastikan Gear Kecil (No.10) tidak terlalu rapat dengan Gear 24mm (No.9). Longgarkan skru pada Pemegang Motor No.7) jika gear terlalu ketat.



Kereta sudah boleh digunakan. Kereta akan berjalan menggunakan tenaga suria. STEM memang cool!!

